



INSTRUKCJA MONTAŻU ROLET MINI

- Krok 1:** Zakładamy roletę na skrzydło okienne, zaczepiając boczki o tylną uszczelkę okna. Dodatkowo pod boczkiem znajduje się taśma samoprzylepna.
- Krok 2:** Odklejamy taśmę ochronną z tkaniny.
- Krok 3:** Rozwijamy tkaninę.
- Krok 4:** W równej linii przyklejamy rynienki.
- Krok 5:** Po opuszczeniu tkanina chowa się w rynienkach.
- Krok 6:** Zakładamy na boczek zaślepkę.
- Krok 7:** Montujemy stoper, który pozwala nam ustalić położenie tkaniny (czyli, do jakiego momentu ma się opuszczać i podnosić tkanina).